

4X補修部品_使用商品一覧表(4X-H、J、K)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-H001	4X-H001 開き止め鉄棒 大	A-2612
4X-H002	4X-H002 開き止め鉄棒 小	A-2459
		A-2609
4X-J001	4X-J001 φ22用丸型角度調整金具 カラ付	MSX-41
		MSX-42
		MSX-43
		MSX-420
		POX-12R
		POX-23L
		POX-33L
		POX-A3T
		POX-A3Y
		POX-B2
		POX-B3
		POX-23LA
4X-J002	4X-J002 φ22用丸型角度調整金具	PPO-30S
		PSS-01
		PSS-02
4X-J003	4X-J003 φ22用角度調整金具 カラ付	POX-113
		POX-117
		POX-153
		POX-157
4X-J004	4X-J004 φ22用角度調整金具	PC-81S
		PC-82S
		PC-10
		PC-20
		PS-110
		PS-119 角ベース
		PS-10
		PS-19
		PS-20
		PS-29
		PS-36
4X-J005	4X-J005 PHX用コーナージョイント上部	JB-113K
		JB-114K
		JB-123K
		JB-124K
		PHX-113
		PHX-114
		PHX-123
		PHX-124
		PHX-113K
		PHX-114K
		PHX-123K
		PHX-124K
4X-J006	4X-J006 PHX用コーナージョイント下部	JB-113K
		JB-114K
		JB-123K
		JB-124K
		PHX-12
		PHX-13
		PHX-17
		PHX-18
		PHX-23
		PHX-28
		PHX-113
		PHX-114
		PHX-123
		PHX-124
		PHX-17K
		PHX-18K
		PHX-28K
		PHX-113K
		PHX-114K
		PHX-123K
		PHX-124K

4X補修部品 使用商品一覧表(4X-H、J、K)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-J007	4X-J007 コの字金具	PO-181
		PO-182
		PO-185
		RX-85
		RX-95
4X-J008	4X-J008 開き止めジョイント	AS-459
		AS-609
		AS-612
		AS-915
		AS-918
		PO-810
		PO-810B
		PO-820
		PO-820B
		PO-850
		PO-850B
		RX-30
		RX-57
		RX-61 (A1)
		RX-65 (B1)
RX-81		
RX-91		
4X-J009B	4X-J009 J型コネクタ 黒	PRX-071
		PRX-072
		PRX-073
		RX-40
4X-J009R	4X-J009 J型コネクタ 赤	RX-45
4X-J009S	4X-J009 J型コネクタ シルバー	AL-309
		AL-412
		AL-459
		AL-609
		AL-612
		AS-459
		AS-609
		AS-612
		AS-915
		AS-918
		MRL-023
		MRL-024
		MRL-033
		MRL-034
		PRL-051 A4判 1列5段
		PRL-052 A4判 2列5段
		PRL-053 A4判 3列5段
		PRL-101 A4判 1列10段
		PRL-102 A4判 2列10段
		PRL-523 A4判 3列10段
RX-41		
4X-J009W	4X-J009 J型コネクタ 白	RX-139
		RX-30
		RX-309
		RX-412
		RX-439
		RX-459
		RX-47
		RX-47B
		RX-57
		RX-609
		RX-612
		RX-61
		RX-65
		RX-71
		RX-75
RX-81		
RX-91		

4X補修部品 使用商品一覧表(4X-H、J、K)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-J010	4X-J010 J型コネクタ 両面用 シルバー	AW-459
		AW-609
		AW-612
		AW-915
		AW-918
		LA-459
		LA-609
		LA-612
		LA-915
		LA-918
4X-J011B	4X-J011 T型コネクタ 黒	RX-39
		RX-40 ※旧仕様
		RX-59
4X-J011R	4X-J011 T型コネクタ 赤	RX-45 ※旧仕様
4X-J011S	4X-J011 T型コネクタ シルバー	RX-47 ※旧仕様
		AS-126
		AS-133
		AS-144
		AS-234
		AS-960
		AW-126
		AW-133
		AW-144
		AW-234
		AW-459C
		AW-609C
		AW-612C
		AW-915C
AW-918C		
4X-J011W	4X-J011 T型コネクタ 白	RX-22
		RX-47 ※旧仕様
		RX-407
		RX-475
4X-J012B	4X-J012 Bサインジョイント片側 黒	B-445
4X-J012W	4X-J012 Bサインジョイント片側 白	B-33
		B-450
		B-931
4X-J013	4X-J013 VS片面用上部ジョイント	VS-182
		VS-185
		VS-82
4X-J014	4X-J014 VS片面用下部ジョイント	VS-182
		VS-185
		VS-82
4X-J015	4X-J015 VS両面用上部ジョイント	VS-282
		VS-285
		VS-82W
4X-J016	4X-J016 VS両面用下部ジョイント	VS-282
		VS-285
		VS-82W
4X-J017	4X-J017 Aサインジョイント片面用	A-1459
		A-1609
		A-1612
		A-1906
		AS-9340
		AS-9360
		AS-954
		AS-9640
		AS-9840
		RX-128
		RX-188
		RX-9001
		WT-456
		WT-459
WT-856 両面		
WT-859 両面		

4X補修部品 使用商品一覧表(4X-H、J、K)

補修部品コード	補修部品名	使用商品		
4X-J018	4X-J018 Aサインジョイント両面用	A-2459		
		A-2609		
		A-2612		
4X-J019	4X-J019 AP用コーナージョイント片面用	AP-181 A1		
		AP-182 B2		
		AP-185 B1		
4X-J020	4X-J020 AP・PMA用コーナージョイント両面用	AP-281		
		AP-282		
		AP-285		
		PMA-081S		
		PMA-082S		
		PMA-085S		
		PMA-281S		
		PMA-282S		
		PMA-285S		
4X-J021	4X-J021 Rサインコーナージョイント	AS-139		
		AS-149		
		AS-169		
		AW-139		
		AW-149		
		AW-169		
		PO-181		
		PO-182		
		PO-185		
		RX-85 シルバー		
		RX-95 シルバー		
		4X-K001	4X-K001 Aサイン用ネット金具	AS-459
				AS-609
AS-612				
AS-915				
AS-918				
AW-459				
AW-609				
AW-612				
AW-915				
AW-918				
4X-K002	4X-K002 PRW壁付金具ラックタイプ ^o	PRW-051S A4判 1列5段 ラック:入力		
4X-K003	4X-K003 PRW壁付金具ワイヤータイプ ^o	PRW-101S A4判1列10段 ラック:入力		
4X-K004	4X-K004 NEWシャトルフック 中間用	PRW-21 A4判 1列10段		
		PRW-25 A4判 1列5段		
		VS-302		
		VS-322		
		VS-452		
		VS-472		
4X-K005	4X-K005 NEWシャトルフック	VS-602		
		VS-622		
		PS-36		
		VS-302		
		VS-322		
		VS-452		
		VS-472		
		VS-602		
		VS-622		
		VS-70		
		VS-71		
		VS-80		
		VS-81		
		VS-84		
		VS-85		
		VS-90		
		VS-91		
VS-30 片面				
VS-32 両面				
VS-45 片面				
VS-47 両面				
VS-60 片面				
VS-62 両面				

4X補修部品 使用商品一覧表(4X-H、J、K)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-K006	4X-K006 プリンパ板ハネ 27×27	プリンパS30シリーズ
		プリンパR30シリーズ
		プリンパS730シリーズ
		AD-85
		AL-81
		AL-82
		LE-A0
		LE-A1
		LE-B0
		LE-B1
		LE-B2
		MR-851
		PA-A1
		PA-B1
		POR-A1R
		POR-B1R
		POR-B2R
		POS-81
		POS-81W
		POS-82
		POS-82W
		POS-84
		POS-84W
		POS-85
		POS-85W
		POX-113
		POX-117
		POX-12R
		POX-153
		POX-157
		POX-23L
		POX-33L
		POX-A3T
		POX-A3Y
		POX-B2
		POX-B3
		POX-23LA
		PPO-30S
		PRP-818
		PRP-828
		PRP-858
		PRP-A1
		PRP-A1L
PRP-B1		
PRP-B1L		
PRP-B2		
PRP-B2L		
VS-182		
VS-185		
VS-282		
VS-285		
VS-82		
VS-82W		
4X-K007	4X-K007 プリンパ板ハネ 65×45	プリンパS770シリーズ
4X-K008	4X-K008 ツマミネジ M8×20	PL-30S
		PL-45S
		PL-60S
4X-K009	4X-K009 ツマミネジ M6×12	ES-180 クロム
		EX-120 ブラック
		EX-140 ブラック
		EX-160 ブラック
		EX-168 ブラック
		EX-199 ステンカラー
		ウエイトバスケット用受け EX用
4X-K010	4X-K010 φ40吸盤 Y-85	パナーホルダー BH-吸盤吊り具
		CR-900 吸盤付き
		CR-930 吸盤付き
		F20用吸盤付吊り具
		F15用吸盤付吊り具
4X-K011	4X-K011 YR-400用吸盤	クイックロックバー用内向け吸盤付吊り具
		YR-900吸盤付

4X補修部品 使用商品一覧表(4X-H、J、K)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-K012	4X-K012 T型ホルト	BS-45
		BS-47
		BS-60
		BS-62
		BS-90
		BS-92
		BSX-45
		BSX-60
		BSX-90
		CRP-13 (A4三つ折用)
		CRP-14 (A4用)
		CRP-23 A4判三つ折 片面
		CRP-24 A4判用 片面
		CRP-43 A4判三つ折 両面
		CRP-44 A4判用 両面
		B-431(ｽﾌﾟﾘｰ付)
		BS-430(ｽﾌﾟﾘｰ付き)
		BS-700(ｽﾌﾟﾘｰ付き)
		FB-30
		FB-31
		FB-45
		FB-60
		JB-45B
		JB-45BT
		JB-60B
		JB-60BT
		PS-100
		PS-70
		PS-72 両面ﾀｲﾌﾟ
		PS-88(片面)
		PS-89(両面)
		PS-99
		PSX-41
		PSX-42
		PSX-47
		PSX-48
		QS-120
		QS-150
		QS-45
		QS-60
		QS-90
		QW-120
		QW-150
		QW-45
		QW-60
		QW-90
		VS-182
		VS-185
		VS-282
		VS-285
		VS-30 片面
		VS-302
		VS-32 両面
VS-322		
VS-34 両面傾斜ﾀｲﾌﾟ		
VS-45 片面		
VS-452		
VS-47 両面		
VS-472		
VS-49 両面傾斜ﾀｲﾌﾟ		
VS-60 片面		
VS-602		
VS-62 両面		
VS-622		
VS-64 両面傾斜ﾀｲﾌﾟ		
VS-70		
VS-71		
VS-80		
VS-81		
VS-82		
VS-82W		
VS-84		
VS-85		
VS-90		
VS-91		

4X補修部品 使用商品一覧表(4X-H、J、K)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-K013	4X-K013 QS下部フック 片面用	JB-45B
		JB-45BT
		JB-60B
		JB-60BT
		QS-120
		QS-150
		QS-45
		QS-60
		QS-90
4X-K014	4X-K014 QW下部フック 両面用	QW-120
		QW-150
		QW-45
		QW-60
		QW-90
4X-K015	4X-K015 K-15Fツマミネジ M8 × 25	PLL-30S
		PLL-45S
		PLL-60S
		PLT-30S
		PLT-45S
		PLT-60S