


### ご使用方法


- ① 支え脚を開き 本体を立ててください。
- ② ラック部に販促物を挿してご使用ください。




### 面板

面板には「ご自由にお取り下さい」の文字が印刷されています。無地の物への変更や別途印刷も可能です。詳しくはお問い合わせください。

### 面板取り外し方法




- ① 面板を起こしてください。
- ② 矢印方向へスライドさせて外してください。



### 組立方法


本体と支え脚を開き、ストッパーを支え脚のスリットに掛けてください。



### ポスター交換方法

面板をパネルから抜き取り、ポスターを挟み込んでご使用ください。  
※ PR-220,240 はパネルの横から抜き取ります。

#### ■ RP-120・PR-130



#### ■ RP-220・PR-240

