



◎各部の名称



①本体×1 ②ベース×1 ③取扱説明書(本紙)×1


◎組立方法



- ① ベースに取り付いているプラグインジョイントを少し緩めます。(反時計回り)
- ② 本体柱をプラグインジョイントに差し込みます。
※必ず根元まで差し込んでください。
- ③ プラグインジョイントを締め付けて固定します。(時計回り)

◎面板交換方法

- ① 本体上部フレームを外し、面板を外します。
- ② 面板を開き、印刷物を挟み込んでご使用ください。



FIRST


株式会社 **ファースト**

〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地
TEL 052-803-6131 FAX 052-802-7131
<https://www.first-sp.com> ☒ support@first-sp.com

検
印



100



- 1
- 2
- 3

100

